

# Как подключить цифровое эфирное ТВ



схема А

## Современный телевизор

DVB-T2  
видекодек MPEG-4  
режим Multiple PLP

## Дециметровая или всеволновая антенна

## Телевизор + цифровая приставка

DVB-T2  
видекодек MPEG-4  
режим Multiple PLP





схема А

## Подключение современного телевизора




1

Отключите электропитание телевизора.




2

Подключите антенный кабель к антенному входу цифрового телевизора.




3

Подключите электропитание и включите телевизор.



4

Зайдите в соответствующий раздел меню настроек телевизора и активируйте работу цифрового тюнера.



5

Произведите автоматический поиск программ, используя инструкцию по эксплуатации. Можно выполнить ручной поиск каналов. В этом случае необходимо ввести номер канала или частоту.





схема Б

## Подключение с помощью цифровой приставки




1

Отключите электропитание телевизора.



2

Подключите антенный кабель к антенному входу цифровой приставки. Подключите видео- и аудио кабель к соответствующим разъемам на телевизоре и цифровой приставке.



3

Подключите электропитание и включите телевизор.



4

Выберите в меню телевизора источник входного сигнала: HDMI, AV, SCART или др.




5

Произведите автоматический или ручной поиск цифровых телевизионных программ, используя инструкцию по эксплуатации.



Если на разных телевизорах вы хотите смотреть разные каналы, то необходимо приобрести приставку к каждому телевизионному приемнику.

## Подключение цифрового и аналогового ТВ на одном телевизоре

Для настройки аналогового ТВ в дополнение к цифровому необходимо соединить дополнительным антенным кабелем разъем цифровой приставки с разъемом телевизора.



Можно использовать разветвитель сигнала (сплиттер). Разветвитель позволяет сохранить связь телевизора с антенной и принимать аналоговое ТВ при отключении приставки.



В большинстве цифровых телевизоров (и в приставках) есть встроенный индикатор уровня и качества сигнала. Он позволит оптимально настроить антенну на прием цифрового эфирного сигнала.